



Rear Cancellor

リアキャンセラー

取扱説明書



この度は本製品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
本製品は OGS 製『ウィンカーポジションリレー』及び『ウィンカーポジションリレー2』及び『ウィンカーポジションリレー3』から出力されるポジション化信号を無効にする商品です。

ご使用前に本取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用下さい。また、読み終えた後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管して下さい。



ご使用上の注意



- 火災、感電、車両故障の原因となりますので、車両電源が DC12V 車、車体（ボディ）アース車以外の車には使用しないで下さい。また、本製品を分解や改造、水につけたり、水をかけたりしないで下さい。
- 本製品と同時にシガーソケットを利用した電気製品をお使いの場合、ラジオ放送時にノイズを拾う事がありますが、製品の故障ではありません。
- 破損、故障した場合はすぐに使用を中止して販売店へ点検・修理を依頼して下さい。誤った配線や接続を行うと車両側に致命的な問題が発生する恐れがあり、事故の原因にもなりますので、取り付けは必ず専門業者に依頼して下さい。本製品の誤った使い方によって生じた故障や障害については、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。
- 本製品にはお買い上げ日より 1 年間の保証がついています。保証書には必ず「販売店名」「お買い上げ日」が記入されているか、また記載の内容をご確認いただき、大切に保管して下さい。
- 他メーカーのウィンカーをポジション化する製品とのマッチングは確認しておりません。

■取り付け方法■

リアキャンセラー本体から出ている配線を、図のようにしっかりと結線して下さい。

必ずウィンカーのプラス配線に割り込ませて結線して下さい。

左右の指定はありませんが、車体側（橙と緑）と電球側（黄と青）は決まっています。

※配線を逆に接続すると内部が故障しますのでご注意ください。

誤動作や動作不良の原因となりますので、黒線は必ずボディにアースして下さい。

※アース不良の状態だと正常に作動しませんのでご注意ください。

リアキャンセラー本体は、水などのかからない場所にしっかりと固定して下さい。

リアキャンセラーの構造上、ウィンカー作動時にウィンカーと同じ速度で「カチ・カチ・カチ……」と音が発生しますので、なるべく音の響き難い場所に緩衝材などを挟んで設置して下さい。

取り付け概略図

