



ウィンカーポジションリレー・2取扱説明書

■■■取り付け方法■■■

1. 純正ウィンカーリレーの位置を確認して下さい。多くの車は運転席の足元かステアリング前のメインパネルの裏側にありますのでウィンカーまたはハザードを動作させて「カッチ・カッチ……」と、ウィンカー作動音が聞こえる場所を探して下さい。
2. 純正ウィンカーリレーを外し、本製品を取り付け（カプラーオン）、安全な場所に両面テープやタイラップ等で固定して下さい。
3. 本製品の本体から出ている橙色の線を、スモールライトをオンにすると電源が入るイルミネーション配線に、エレクトロタップや端子などを使いしっかりと結線して下さい。

※常時 12V 電源やアクセサリ（ACC）電源に接続すると、設定モードに入れませんのでご注意下さい。

■■■■■作動確認（取り付け後に必ず実施して下さい）■■■■■

- ① イグニッションOFFの状態、ハザードをONにするとハザードが作動すること。
- ② イグニッションONの状態、ハザード及び左右のウィンカーを1回だけ作動させると、3回点滅を繰り返すこと。
- ③ イグニッションONの状態、ハザード及び左右のウィンカーをONにすると、点滅を繰り返すこと。
- ④ スモールランプをONにすると、各ウィンカーがポジション化すること。**※本製品はメーターパネル内の矢印も点灯する仕様です。**

■■■■■■■ウィンカー及びハザードの各モード調整方法■■■■■■■

- ① イグニッションをONにする（エンジンは始動させない）。
- ② ウィンカーレバーを上（下）に2回、下（上）に2回作動させると「ピー」という音が鳴り、ハザードが高速で6回点滅します。
※上記レバー操作はそれぞれ1.5秒以内に行ってください。ライトをオートにしていると設定モードに入らないのでご注意下さい。
- ③ 右ウィンカーが点滅したら、設定モードに入った状態です。
※設定モードに入れなかった場合は、イグニッションをOFFにして最初からやり直して下さい。
- ④ 設定は①から⑥へと順番に行っていきます。ハザードボタンを1回ON/OFFすると決定→次の設定項目に移行します。

①ウィンカーの点滅スピード調整（右ウィンカーが点滅しているので、それを見ながら調整して下さい）



ウィンカーレバーを上（下）に動かすと徐々に速くなり、下に動かすと徐々に遅くなります。
※点滅回数は1分間に約60～120回の間で調整できます。出荷時は1分間に約85回に設定してあります。
ハザードボタンをON/OFFすると、ピッピッと2回鳴り、次の設定項目へ移行します。

②ウィンカーの点灯・消灯時間の割合調整（右ウィンカーが点滅しているので、それを見ながら調整して下さい）



ウィンカーレバーを上（下）に動かすと徐々に点灯時間が長くなり、下に動かすと徐々に短くなります。
※出荷時は点灯・消灯時間の割合をほぼ均等に設定してあります。
ハザードボタンをON/OFFすると、ピッピッピッと3回鳴り、次の設定項目へ移行します。

③ハザードの点滅スピード調整（ハザードが点滅しているので、それを見ながら調整して下さい）



ウィンカーレバーを上（下）に動かすと徐々に速くなり、下に動かすと徐々に遅くなります。
※点滅回数は1分間に約60～120回の間で調整できます。出荷時は1分間に約85回に設定してあります。
ハザードボタンをON/OFFすると、ピッピッピッピッと4回鳴り、次の設定項目へ移行します。

④ハザードの点灯・消灯時間の割合調整（ハザードが点滅しているので、それを見ながら調整して下さい）



ウィンカーレバーを上（下）に動かすと徐々に点灯時間が長くなり、下に動かすと徐々に短くなります。
※出荷時は点灯・消灯時間の割合をほぼ均等に設定してあります。
ハザードボタンをON/OFFすると、ピッピッピッピッピッと5回鳴り、次の設定項目へ移行します。

⑤ポジション時の明るさ調整（左右のウィンカーが点灯しますので、それを見ながら調整して下さい）



ウィンカーレバーを上（下）に動かすと徐々に明るくなり、下に動かすと徐々に暗くなります（全12段階）。
※屋間に調整を行うと夜間では明るくなり過ぎる事がありますので、暗い場所にて調整することをお勧め致します。
※もっとも暗くすると完全消灯となります。
ハザードボタンをON/OFFすると、ピッピッピッピッピッピッと6回鳴り、次の設定項目へ移行します。

⑥ポジション設定時にウィンカーを出した際、反対側の点灯・非点灯の選択 ※出荷時は「非点灯」に設定



ウィンカーレバーを上（下）に動かすと点灯設定（左右ウィンカーが点灯）となり、
ウィンカーレバーを下（上）に動かすと非点灯設定（左右ウィンカーが消灯）となります。
ハザードボタンをON/OFFすると、ピッピッピッピッピッピッと7回鳴り、次の設定項目へ移行します。

⑦ワンアクション作動時（ウィンカー）の点灯回数設定 ※設定は1～5回／出荷時は「3回」に設定



ウィンカーレバーを上（下）に動かすと点滅回数が増えます。メーター内の矢印の点滅回数で確認して下さい。
ウィンカーレバーを下（上）に動かすと点滅回数が減ります。メーター内の矢印の点滅回数で確認して下さい。
ハザードボタンをON/OFFすると、ピッピッピッピッピッピッと8回鳴り、次の設定項目へ移行します。

⑧ワンアクション作動時（ハザード）の点灯回数設定 ※設定は1～5回／出荷時は「3回」に設定



ウィンカーレバーを上（下）に動かすと点滅回数が増えます。メーター内の矢印の点滅回数で確認して下さい。
ウィンカーレバーを下（上）に動かすと点滅回数が減ります。メーター内の矢印の点滅回数で確認して下さい。

- ⑤ ハザードのON→OFFまたはイグニッションをOFFにすると「ピー」と鳴り、ハザードが高速で6回で点滅したら設定完了です。

※設定は記憶されます。※点滅回数は道路交通法に定められている1分間に60～120回に収まっているか確認して下さい。